

TELEALARM HTS 62



Une pression sur le bouton gris active l'alarme.

Une pression sur le bouton bleu annule l'alarme, p.ex. lors d'un déclenchement du système par erreur.

Dès que vous apercevez la lumière bleue clignoter, veuillez rapidement prendre contact avec le serei.

Une pression sur le bouton rouge active l'alarme. (Même fonction que le bouton gris de la montre).

Rappel de la fonction du téléalarm :

Une pression sur le bouton gris d'alarme de la montre active l'unité centrale qui envoie un appel par le réseau téléphonique à des personnes choisies par l'utilisateur (c.f. liste des numéros programmés).

Que se passe-t-il lorsque l'utilisateur active l'alarme ?

Le premier numéro programmé est appelé par le système. Si celui-ci ne répond pas, les numéros suivants seront appelés dans l'ordre mentionné plus haut, durant 4 répétitions du cycle d'appel.

L'appelé entend le message suivant : « Appel à l'aide de XX, pour entrer en communication avec la personne, **appuyez sur la touche 7** de votre téléphone. Avant de raccrocher et pour quittance, appuyez deux fois sur **la touche 0** de votre téléphone. »

Que se passe-t-il s'il y a un répondeur ?

L'alarme s'interrompt uniquement si l'appelé appuie sur la touche 7 et deux fois sur 0 de son téléphone. Si l'appelé n'a pas quittancé l'alarme par le biais d'une pression sur les touches 7 et deux fois 0 au bout de 15 secondes, le système appelle la personne suivante de la liste.

D'autres questions ?

Prenez contact avec nous au 032 / 886 81 00, nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.

Si votre ligne téléphonique est en dérangement, la fondation serei ne peut pas intervenir. Veuillez prendre contact avec votre opérateur. La fondation serei peut intervenir uniquement depuis la prise téléphone jusqu'à l'appareil du téléalarm.