

TELEALARM TA 74GSM

Avec carte SIM



Numéro d'appel du Telealarm : _____

A enregistrer dans vos téléphones

Une pression sur le bouton gris ou rouge active l'alarme.

Une pression sur le bouton bleu annule l'alarme, p.ex. lors d'un déclenchement du système par erreur.

Dès que vous apercevez la lumière bleue clignoter, veuillez rapidement prendre contact avec le serei.

Une pression sur le bouton rouge active l'alarme. (Même fonction que le bouton gris de la montre).

Rappel de la fonction du téléalarm :

Une pression sur le bouton gris d'alarme de la montre active l'unité centrale qui envoie un appel par le réseau téléphonique à des personnes choisies par l'utilisateur (c.f. liste des numéros programmés).

Liste des numéros programmés :

N°	Nom	Prénom	Adresse	Localité	Téléphone
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Que se passe-t-il lorsque l'utilisateur active l'alarme ?

Le premier numéro programmé est appelé par le système. Si celui-ci ne répond pas, les numéros suivants seront appelés dans l'ordre mentionné plus haut, durant 4 répétitions du cycle d'appel.

L'appelé entend le message suivant : « Appel à l'aide de XX, pour entrer en communication avec la personne, appuyez deux fois sur la touche 7 de votre téléphone. Avant de raccrocher, appuyez deux fois sur la touche 0 de votre téléphone pour quittance l'alarme. »

Que se passe-t-il s'il y a un répondeur ?

L'alarme s'interrompt uniquement si l'appelé appuie deux fois sur la touche 7 et deux fois sur 0 de son téléphone. Si l'appelé n'a pas quittancé l'alarme par le biais de deux pressions sur les touches 7 et deux fois 0 au bout de 15 secondes, le système appelle la personne suivante de la liste.

D'autres questions ?

Prenez contact avec nous au 032 / 886.81.00 nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.

Si votre ligne téléphonique est en dérangement, la fondation serei ne peut pas intervenir. Veuillez prendre contact avec votre opérateur. La fondation serei peut intervenir uniquement depuis la prise téléphone jusqu'à l'appareil du téléalarm.